

Handleiding Beach Run 17.5 meter

Amuserent®

Fun | Games | Events

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Gebruik van deze Beach Run stormbaan is enkel toegestaan onder continue toezicht van een volwassen persoon!

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze handleiding zorgvuldig door. Handel altijd volgens de voorschriften!
Het niet naleven van de voorschriften van de fabrikant kan schade of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar deze handleiding bij het speeltoestel en geef deze na de huurperiode retour aan Amuserent. Bij het niet retour geven wordt er een bedrag van € 15,00 in rekening gebracht.



Handleiding Beach Run 17.5 meter

Lees voor het gebruik deze handleiding volledig door. Indien u deze handleiding niet begrijpt of andere vragen heeft, neem dan contact op met Amuserent Sittard.

Om dit speeltoestel veilig te gebruiken dient u een werkterrein te hebben van 21,5 meter x 8 meter. Het springkussen zelf heeft een oppervlakte van ongeveer 17,50 x 4 meter. Rondom hde stormbaan dient een vrije ruimte van minimaal 2 meter aanwezig te zijn. Ook dient te alle tijde de ingang en uitgang van het speeltoestel vrij te blijven.

Voordat u het speeltoestel gaat plaatsen dient u de locatie te controleren op geschiktheid. Controleer of er geen scherpe delen zijn zoals stenen, takken en muurtjes waar het speeltoestel langs kapot kan schuren.

Gebruik altijd een geaard stopcontact en rol een verlengkabel volledig af.

Op een verharde ondergrond zoals bestrating, asfalt e.d. is het gebruik van valmatten bij de in- en uitgang verplicht!

Gebruiksaanwijzing:

- Dit speeltoestel is geschikt voor maximaal 2 personen vanaf 4 jaar.
- Het leeftijdsverschil tussen de gebruikers op het speeltoestel dient zo gering mogelijk te zijn om zo een eerlijk spel te creëren .
- Behalve de 2 deelnemers mogen er geen andere personen op het speeltoestel aanwezig zijn.
- De maximale lengte van de gebruiker is 1.80 meter, de minimale lengte is 1.20 meter.
- Dit speeltoestel mag enkel gebruikt worden onder toezicht van een volwassen persoon, deze moet ook als dusdanig herkenbaar en geïnstrueerd zijn.
- Het gebruik van schoenen, scherpe voorwerpen, voedsel of drinken op dit speeltoestel is niet toegestaan.
- Het is verboden om onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen het speeltoestel te betreden.
- Het is niet toegestaan om op de zijwanden te klimmen.
- Het is niet toegestaan om te worstelen of elkaar te duwen van of op het speeltoestel.
- Bij een windkracht van 5 Bft of meer mag het speeltoestel niet gebruikt worden.
- Bij stroomuitval of plotseling drukverlies dienen alle gebruikers onmiddellijk het speeltoestel te verlaten.

Let op: U dient het speeltoestel na gebruik schoon en droog retour aan te bieden. Tevens dient het speeltoestel correct opgevouwen te worden na gebruik!

Wat heeft u van Amuserent ontvangen:

- 2 x Speeltoestel met spanriem er omheen om deze samen te houden
- 2 x Blower 220 V met geaarde stekker
- Grondzeilen
- Verankerpenen
- Handleiding


Handleiding Beach Run 17.5 meter


Opbouwen van het speeltoestel:

Opbouwen en afbreken dient met minimaal 3 personen te gebeuren.

TIP: Voordat u de stormbaan helemaal uitrolt, let even op hoe deze is opgerold. Niet correct opgevouwen retour bezorgen wordt ingehouden van de borg voor een bedrag van € 25,00.

1. Plaats de stormbaan op een zachte ondergrond zoals gras.
2. Rol de eventuele grondzeilen uit.
3. Plaats de 2 rollen van de stormbaan in het midden van de plek waar deze komt te staan. De grote, zwaardere rol is de glijbaan. De kleine, lichtere, rol is hindernisdeel. Let op dat koppelstroken bij elkaar moeten komen!
4. Verwijder de eventuele transportzakken en maak de spanriemen om de rollen los.
5. Rol de 2 delen van elkaar af: De twee koppelstroken komen tegen elkaar te liggen en vanuit hier rolt u 1 deel de ene kant op en 't andere deel de andere kant op.
6. Vouw ieder deel open naar links en rechts
7. Sluit ALLE ritssluitingen links en rechts in de vloer. (4 stuks in totaal bij Beach Run, 8 stuks in totaal bij Jungle Run)
8. Sluit de blower(s) aan en let op dat dat de vulslang niet verdraaid zit!
9. Schakel de stroom in, heeft u verlengkabels aangesloten dan zorg er voor dat deze volledig afgerold zijn!
10. Zet de stormbaan met de grondpennen goed en degelijk vast!
11. Maak de openingen tussen de twee afzonderlijke delen dicht met met het klittenband net (Beach Run) of knoop deze dicht met de touwen (Jungle Run)
12. Plaats op verharde ondergrond (bestrating e.d.) valmatten bij de in- en uitgang.
13. Controleer of alles juist en veilig geplaatst is. Controleer het speeltoestel op beschadigingen en geeft deze door aan Amuserent Sittard




Opbouwen: Beide uitrollen vanuit koppelstrook naar buiten


Afbreken: Beide oprollen naar koppelstrook toe

Afbreken van het speeltoestel:

Voordat u begint met het leeg laten lopen van het speeltoestel, controleer of alle gebruikers er vanaf zijn en of er geen spullen in het speeltoestel zijn achtergebleven. Maak het speeltoestel schoon om extra kosten te voorkomen!

1. Controleer of het veilig is om het speeltoestel leeg te laten lopen.
2. Maak de koppeling volledig los tussen beide delen van de stormbaan.
3. Trek de stekkers van de blowers uit het stopcontact en koppel de vulbuizen los.
4. Verwijder de verankerpennen en berg deze veilig op.
5. Maak alle ritssluitingen open en laat de lucht naar buiten stromen door deze open te houden.
6. Laat het speeltoestel 15 minuten liggen zodat alle lucht kan ontsnappen. Anders lukt het niet om deze netjes op te rollen.
7. Loop nu zonder schoenen het hele speeltoestel netjes plat.
8. Trek de leeg gelopen stormbaan netjes recht zodat alles netjes verspreid ligt.
9. Vouw de linkerkant terug naar het midden. Druk alle lucht eruit!
10. Trek de rechter zijkant nu over de hele lengte over de linker zijkant heen.
11. Er ligt nu dus een lange strook van 1.20 meter breed. Druk deze weer helemaal plat door er zonder schoenen overheen te lopen.
12. LEG NU DE SPANRIEMEN AAN DE ACHTERKANT ONDER HET SPEELTOESTEL ZODAT DEZE NOG 1 METER UITSTEEKT!
13. **Rol** (NIET VOUWEN) de strook nu strak op van voor naar achteren, richting de spanriem. Laat 1 persoon alles plat drukken vóór de rol en 2 personen rollen de strook **strak** op.
14. Doe de spanriemen om het speeltoestel zodat deze niet meer uit elkaar valt.
15. Als laatste gaat de rol in de eventuele transportzak.
16. Doe dit zelfde met het andere deel van de stormbaan!

Indien het speeltoestel niet correct opgevouwen retour wordt aangeboden, dan wordt er € 25,00 per deel in rekening gebracht om deze te her-opvouwen.

Opvouwen is niet lastig, neem de tijd en werk rustig met 3 personen.

Handleiding Beach Run 17.5 meter

Laat het speeltoestel 15 minuten liggen zodat alle lucht eruit kan. Verdeel vervolgens alles netjes over het oppervlak en druk alles goed plat. Vouw vervolgens 1 zijkant naar het midden toe.



Trek vervolgens de andere zijkant helemaal over de andere zijkant heen. Er ligt nu een strook van 1.40 meter breed. Leg aan de achterkant de spanriem klaar die straks om de rol komt, leg deze 1 meter onder het speeltoestel en laat het restant achter uitsteken.




Rol de strook strak op! Rol met 2 personen en laat 1 persoon vlak voor de rol kruipen om alles goed plat te krijgen. Doe hetzelfde met het andere deel van de stormbaan. Verzamel alle onderdelen en ruim alles schoon op.



Een geschikte plek om uw grondzeil en het springkussen te plaatsen voldoet aan de volgende voorwaarden:

- ⚠ Er moet zich voldoende vrije ruimte rondom het springkussen bevinden (figuur 2).
- ⚠ De ondergrond moet zacht zijn (gras, grond of zand). Controleer de bodem op verontreinigingen of scherpe voorwerpen.
- ⚠ De ondergrond mag niet hellend zijn (maximaal 5%).
- ⚠ De locatie moet vrij zijn van gevaarlijke externe omstandigheden (voorbijrijdend verkeer, overhangende elektriciteitsdraden, enz.).
- ⚠ Het springkussen mag niet in of op het water gebruikt worden.



Figuur 2 Minimale vereiste vrije ruimtes rondom het springkussen (voorbeeld algemeen springkussen)

VERKLARING SIGNALERING OP HET SPRINGKUSSEN

De belangrijkste gebruiksregels zijn duidelijk zichtbaar aanwezig op het springkussen zelf (naast de ingang) in de vorm van Safety Rules: iconen die duidelijk aangeven aan welke voorwaarden gebruikers moeten voldoen. De exacte betekenis van deze iconen wordt hier verder toegelicht:

	Dit geeft aan dat gebruikers op het springkussen geen schoenen mogen dragen.		Dit geeft aan hoeveel gebruikers er maximaal tegelijkertijd op het springkussen aanwezig mogen zijn (zie voorblad).
	Dit geeft aan dat gebruikers niet op de wanden van het springkussen mogen klimmen.		Dit geeft de maximaal toegestane lengte van gebruikers aan in meters (zie voorblad).
	Dit geeft aan dat er op het springkussen niet gegeten of gedronken mag worden.		Dit geeft aan dat constante supervisie door volwassenen tijdens het gebruik vereist is.
	Dit geeft aan dat gebruikers op het springkussen geen scherpe objecten bij zich mogen hebben.		Dit geeft aan dat u de handleiding dient te lezen om volledig op de hoogte te zijn van alle gebruiksregels.
	Dit geeft aan dat gebruikers minimaal 4 jaar oud moeten zijn.		Dit geeft aan dat gebruikers niet mogen roken op en nabij het springkussen.

Handleiding Beach Run 17.5 meter

Schade / vermissing / nat geworden / niet correct opgevouwen:

Controleer het springkussen na het opbouwen met een op schade. Meld schade direct bij Amuserent op telefoonnummer 06-41897632.

Hieronder vindt u een kleine indicatie wat wij in rekening brengen bij schade of niet correct retour bezorgen van het speeltoestel.

Onnodig nat doordat het gehuurde in de nacht niet droog is opgeborgen.	€ 100,00
Extreme vervuiling	€ 100,00
Niet correct opgevouwen	€ 50,00
Blower manco	€ 225,00
Grondzeil manco	€ 15,00
Grondpennen manco	€ 50,00
Gebruikershandleiding manco	€ 10,00
Scheur in speeltoestel	Via expert
Speeltoestel compleet manco / gestolen	€ 7000,00

U krijgt ons springkussen altijd netjes opgevouwen en schoon. Zo willen we deze ook graag retour ontvangen om zo de huurkosten acceptabel te houden.

Het oprollen van het springkussen gaat het makkelijkste met 2 of 3 personen. Neem even de tijd hiervoor en u krijgt alles weer in een net pakket opgevouwen.

Als het regent op uw feestdag dan is dat zeer vervelend. Het is dan begrijpelijk dat het springkussen nat wordt en als het de hele dag regent krijgt u deze haast niet droog. Anders is het als u het springkussen na een droge dag buiten laat liggen na gebruik en in de nacht gaat het regenen. Het onopgeblazen springkussen loopt dan intern vol water en is dan haast niet meer droog te krijgen. In dat geval brengen we wel € 50,00 in rekening omdat u het springkussen droog had kunnen opbergen. Bijvoorbeeld oprollen en onder het grondzeil leggen.

Mocht er een scheur of andere schade aan het zeil van het springkussen komen dan laten wij de schade altijd bekijken door de fabrikant. U wordt altijd op de hoogte gehouden van de voortgang.

NOTEREN ONGEVALLEN:

DATUM	LETSEL	OORZAAK	MAATREGELEN

NOTITIES:

DATUM	OPMERKING / NOTITIE	NAAM

Handleiding Beach Run 17.5 meter

TÜV SÜD Benelux

Leuvensesteenweg 350
B – 3190 Boortmeerbeek
Tel. +32 (0)15 50 96 30
info@tuv-sud.be



Benelux

TYPE GOEDKEURING CERTIFICAAT Z-NL-19-10-5010688800-001-720302703-01

Met dit certificaat wordt verklaard dat het
Stormbaan 17,3 m Beach Run



met als type aanduiding
1322 Beach Run 17.3 m

geleverd door
JB Inflatables BV
Ampere 10, 7942 DD Meppel
Nederland

voldoet aan de eisen gesteld in:
Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen

is gebaseerd op volgende beoordelingscriteria
NEN EN 14960:2019 Veiligheidseisen luchtkussens

Dit certificaat wordt afgegeven door TÜV SÜD Benelux bvba, aangewezen bij ministeriële beschikking van 26.02.2019, 1487420-187346-VGP

Opgemaakt te: Boortmeerbeek
Op datum van: 16.10.2019

Naam: Astrid De Beukelaer
Functie: Expert Playground Equipment
Handtekening:



Benelux

Naam: Emmanuel Ortega
Functie: Expert Playground Equipment
Handtekening:



Benelux

Handleiding Beach Run 17.5 meter